

Interfaz con los sistemas de radar (DMT) G-Core/DMTRadarClient



La opción conecta G-Core con el sistema de radar de DMT. El sistema de radar comprueba, por ejemplo, la entrada de objetos en una zona definida de puertos o accesos fluviales y, a continuación, activa una alarma. Al acoplarse con G-Core, las imágenes de las dos cámaras más cercanas al objeto se muestran al usuario en caso de alarma.

- Puertos
- Accesos fluviales

- Servicio Windows para conectar el sistema de radar de DMT Radar & Security Systems con el sistema de gestión de vídeo G-Core.

- Posibilidad de encendido controlado por acción de las imágenes de la cámara. Esto hace que la vigilancia de puertos y ríos, por ejemplo, sea fácil de implementar.

- El servicio determina las dos cámaras más cercanas al objeto que dispara la alarma y activa las secuencias de la cámara en el escenario de alarma

- Los metadatos como la posición y la velocidad se capturan e integran en G-Core.

- Todos los datos de los objetos se pueden almacenar en la base de datos G-Core para buscar eventos de alarma sin conexión.

Datos técnicos

Designación	Funciones
Interfaz	Servicio de Windows para conectar un sistema de radar de DMT Radar & Security Systems con un G-ST. Se ejecuta en Windows 8.1 o superior.
G-Core/DMTRadarCliente	Código 8.34076 Opción de software para conectar el sistema de radar DMT con G-Core.