

## Freischaltung eines Bedienerzugriffs für G-Core G-Core/ViewConnect

### G-Core/ViewConnect

G-Core Option zur Bereitstellung eines weiteren Bedienerzugriffs auf das jeweilige G-Core System. G-View kann bei der Erstinbetriebnahme landesspezifisch eingestellt werden.

Die folgenden Sprachen werden unterstützt:

- Englisch (EN)
- Deutsch (DE)
- Französisch (FR)
- Spanisch (ES)
- Italienisch (IT)
- Russisch (RU)
- Holländisch (NL)
- Polnisch (PL)
- Ungarisch (HU)
- Türkisch (TR)
- Arabisch (AR)

Defaulteinstellung von G-View ist Englisch. Die Option ist serverbezogen. Jedes G-Core System wird in der Basisversion mit 10 G-Core/ViewConnect Bedienerzugriffen für Lokal- oder Fernzugriff geliefert.

liefern und betriebsfertig installieren, bzw. betriebsfertig konfigurieren

Typ: G-Core/ViewConnect

Fabrikat: Geutebrück oder gleichwertig