G-Cam/EFD-4430 IR Fixdome IP Kamera Schnellstartanleitung

Diese Anleitung dient zur schnellen Installation und dem Anschluss der G-Cam/EFD-4430 H.265 IR Fixdome IP-Kamera. Details dazu finden Sie in der Installationsanleitung auf der mitgelieferten CDRom.

Installationshinweise

- Die Kamera muss von qualifizierten Personen installiert werden.
- Die Kamera enthält austauschbare Batterien. Um Explosionsgefahren zu vermeiden, stellen Sie vor dem Austausch den exakten Typ fest. Verbrauchte Batterien müssen laut lokaler Bestimmungen entsorgt werden.
- Um eine externe Spannungsquelle zu verwenden, fragen Sie den Kamerahersteller nach passenden Geräten.

Kamera-Anschlüsse





Nr.	Anschluss	Pin	Definition	Bemerkungen
1	RJ-45	-	Netzwerk- und PoE-Verbindung	
2	BNC*	1	BNC	
		2	GND	Analoger videoausgang
3	Spannungsversorgung (12 VDC / 24 VAC)	1	AC 24V-1	Spannungsversorgung (externe Quelle)
		2	AC 24V-2	
		3	DC 12V +	
		4	DC 12V -	
4		-	Drücken Sie den Taster für mind. 20 s, um die Kamera zu resetten.	
5	microSD Card Slot	-	Schieben Sie eine MicroSD-Karte in den Slot, um Videos und Einzelbilder aufzuzeichnen. Entfernen Sie die microSD-Karte NICHT, wenn die Kamera noch läuft.	
6	Alarm & Audio I/O	1	Audio In L	Audio In (Line In)
		2	Audio In R	
		3	GND	Masseanschluss
		4	Audio Out L	Audio Out (Line Out)
		5	Audio Out R	
		6	Alarm Out +	Alarmanschlüsse
		7	Alarm Out –	
		8	Alarm In +	Schließen Sie NIE externe Spannungsquellen an
		9	Alarm In -	die Alarm-Ein/-Ausgänge an.

*Fragen Sie ihren Lieferanten nach einem passenden BNC-Adapterkabel.



Kameraverkabelung

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen zu den Kabelanschlüssen.

Spannungsversorgung

Benutzen Sie ein 12 VDC / 24 VAC-Netzteil und verbinden es mit der Kamera. Alternativ kann jedoch ein PoE-Switch (IEEE802.3af, 15 W) verwendet werden. Nehmen Sie ein Ethernetkabel und stecken es in den RJ-45-Anschluss der Kamera und das andere Kabelende in den Switch.

Zeitverlustfreies Umschalten der Spannungsversorgung (Zero Downtime Power Switching; ZDT)

Wenn ein 12 VDC-Netzteil und ein PoE-Switch gleichzeitig angeschlossen sind, verwendet die Kamera die PoE-Versorgung. Sollte diese ausfallen, schaltet die Kamera nahtlos auf die 12 VDC-Versorgung um, bis die PoE-Versorgung wieder hergestellt wurde.

Ethernetkabel anschließen

Verbinden Sie ein Ende des Cat.5-Ethernetkabels mit dem PoE-Anschluss der IP-Kamera. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Netzwerkswitch oder Computer.

HINWEIS: In einigen Fällen benötigen Sie für das direkte Anschließen der Kamera an einen Computer möglicherweise ein gekreuztes Kabel.

HINWEIS: Prüfen Sie die LEDs der Verbindungs- und Aktivitätsanzeige. Wenn die LEDs nicht leuchten, prüfen Sie die LAN-Verbindung.

	ן
7 7	[

Die grüne Power-LED leuchtet auf, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Die orangefarbene Netzwerk-LED (1) blinkt, wenn Daten über das Netzwerk übertragen werden, (2) leuchtet für eine gute Netzwerkverbindung.

NOTE: The ITE is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant or equivalent description.

Bevor Sie sich bei der IP-Kamera anmelden

Beim ersten Zugriff auf die IP-Kamera wird automatisch ein Client-Programm auf dem PC installiert. Bevor Sie sich bei der IP-Kamera anmelden, stellen Sie sicher, dass das Herunterladen des ActiveX-Steuerelements erlaubt ist. Ändern Sie dazu die Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plugins oder legen Sie als Sicherheitsstufe für die Zone "Internet" die Standardstufe fest. Details dazu finden Sie in der Installationsanleitung der Kamera.

Einstellungen für ActiveX und Plugins	
Step 1: Starten Sie den Internet Explorer (IE).	Step
Step 2: Wählen Sie < Extras> und klicken Sie dann	Step
auf <internet-optionen>.</internet-optionen>	<inte< th=""></inte<>
Step 3: Klicken Sie auf die Registerkarte	Step
<sicherheit> und markieren Sie die Zone <internet>.</internet></sicherheit>	<sicl< th=""></sicl<>
Klicken Sie auf <stufe anpassen="">, um die ActiveX-</stufe>	Step
Einstellung zu ändern.	dana
Step 4: Aktivieren Sie in "ActiveX-Steuerelemente	überı
und Plugins" eine der Optionen <bestätigen> oder</bestätigen>	starte
<erlauben>.</erlauben>	zuare

Anmelden an der IP-Kamera

Die Standard IP-Konfiguration ist DHCP. Sie finden die Kamera über das Device Searching Tool (auf der mitgelieferten CD). Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, verwendet die Kamera Ihre Standardadresse 192.168.0.250. Wenn Sie auf die Kamera zugreifen wollen, konfigurieren Sie die PC-IP-Adresse bitte wie folgt: 192.168.0.XXX; zum Beispiel:

Internet Security Level

1: Starten Sie den Internet Explorer (IE). 2: Wählen Sie < Extras>. Klicken Sie auf ernet- Optionen>. 3: Klicken Sie auf die Registerkarte herheit> und markieren Sie die Zone < Internet>. 4: Klicken Sie unten auf <Standardstufe> und ach auf <OK>, um die Einstellungen zu nehmen. Schließen Sie das Browserfenster und en Sie den IE neu, um auf die IP-Kamera eifen zu können.

Subnet Mask: 255.255.255.0

Benutzername und Kennwort

- Tippen Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adressleiste des Webbrowsers ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Geben Sie den Standard-Benutzernamen (root) und das Standard-Kennwort (admin) ein. Beachten Sie, dass beim Benutzernamen die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird.

Installieren Sie das ActiveX-Steuerelement

- Sobald die Verbindung zur Kamera hergestellt ist, wird direct unter der Adressleiste eine Aufforderung zur Bestätigung der Installation des ActiveX-Steuerelements angezeigt.
- Mit einem Rechtsklick auf die Informationsleiste öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf <Installation ActiveX-Steuerelement...>, um die Installation zuzulassen.
- Ein Sicherheitshinweis wird angezeigt. Klicken Sie auf <Installieren>, um das Herunterladen der DCViewer-Software auf den PC zu starten.
- Klicken Sie auf <Fertig stellen>, nachdem die DCViewer-Installation abgeschlossen ist.

Viewer im Webbrowser

In der Abbildung unten ist die Startseite der Weboberfläche der IP-Kamera dargestellt. Welche Funktionen tatsächlich verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Kameramodell ab.



HINWEIS: Schnellstartanleitungen zur Konfiguration der Kamera mittels GEUTEBRÜCK – Software (G-Set) finden Sie im Verzeichnis Dokumentation auf der mitgelieferten CDRom.

G-Cam/EFD-4430

H.265 IR Fixdome IP-Kamera

Schnellstartanleitung

Ver. 1.1

GEUTEBRÜCK