### G-Cam/EFD-3131 Full HD Ultra-WDR Kompakt Deckeneinbau-Fixdome IP Kamera Schnellstartanleitung



In dieser Schnellstartanleitung wird beschrieben, wie Sie die G-Cam/EFD-3131 schnell installieren und anschließen. Weitere Informationen finden Sie im Installations-/Benutzerhandbuch der IP-Kamera auf der mitgelieferten CD-Rom.

#### Kameraanschlüsse



Nr.	Anschluss	Pin	Definition	Bemerkung	
1	RJ-45	-	Netzwerk- und PoE-Anschluss		
2	Spannungs-	1	12 VDC	ovtorno Spannungovorgorgung	
	versorgung	2	GND (Masse)	externe Spannungsversorgung	
3	Alarm & Audio E/A*	1	Alarm In -	Alarmkontakte	
		2	Alarm In +		
		3	Alarm Out –		
		4	Alarm Out +		
		5	Audio Out R	Audioausgang R	
		6	GND	gemeinsame Masse Audio	
		7	Audio Out L	Audioausgang L	
		8	Audio In R	Audioeingang L/R	
		9	Audio In L		
			Dieser Anschluss ist nic	ht für die Installation, sondern dient lediglich dazu, be	
4	Konsole	-	Wartungen oder einer Reparatur eine Software aufzuspielen.		
			Firmware-Updates sind via Netzwerk durchzuführen.		
5	MikroSD-Kartenslot	-	Stecken Sie eine Mikro SD-Karte in den Slot, um Einzelbilder oder Videos		
3			aufzuzeichnen. Sie darf nicht unter Spannung gesteckt/gezogen werden!		
6 Default Tester Drücken Sie mit einem passenden Werkzeug dies		passenden Werkzeug diesen Taster für mind. 20 s,			
0	Delault-lastel	-	damit die Kamera ihre Werkeinstellung zurück erhält.		

\* GEUTEBRÜCK DVRs unterstützen nur Hören!

\*\*Schließen Sie niemals ein externes Netzteil an den Alarm E/A Anschlüssen der IP Kamera an.



WICHTIG: Es ist NICHT empfehlenswert auf die microSD-Karte permanent aufzuzeichnen! Unter Umständen ist sie dafür nicht geeignet. Bitte erkundigen Sie sich beim Hersteller der Karte über deren Verfügbarkeit und Lebensdauer.

#### **IP-Kamera installieren**

Befolgen Sie zum Installieren der IP-Kamera die folgenden Anweisungen.

#### Spannungsversorgung anschließen

Verbinden Sie die Kamera mit einer 12 VDC-Spannungsguelle oder schließen Sie ein Netzwerkkabel zwischen dem PoE-Anschluss der Kamera und einem PoE-Switch an (IEEE 802.3af, 15,4 W).



#### Ethernetkabel anschließen

Verbinden Sie ein Ende des Netzwerkkabels mit dem PoE-Anschluss der IP-Kamera. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Netzwerkswitch oder Computer.



HINWEIS: In einigen Fällen benötigen Sie für das direkte Anschließen der Kamera an einen Computer möglicherweise ein gekreuztes Kabel.

HINWEIS: Prüfen Sie
prüfen Sie die LAN-

ie die LEDs der Verbindungs- und Aktivitätsanzeige. Wenn die LEDs nicht leuchten, Verbindung.

Wenn die Verbindungsanzeige grün leuchtet, besteht eine zuverlässige Verbindung. Wenn Daten übertragen werden, blinkt die orange Aktivitätsanzeige.

#### Bevor Sie sich bei der IP-Kamera anmelden

Beim ersten Zugriff auf die IP-Kamera wird automatisch ein Client-Programm auf dem Computer installiert. Bevor Sie sich bei der IP-Kamera anmelden, stellen Sie sicher, dass das Herunterladen des ActiveX-Steuerelements erlaubt ist. Ändern Sie dazu die Einstellungen für ActiveX-Steuerelemente und Plugins oder legen Sie als Sicherheitsstufe für die Zone "Internet" die "Standardstufe" fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der IP-Kamera auf der mitgelieferten CD.

Einstellungen für ActiveX und Plugins			
Schritt 1: Starten Sie Internet Explorer.	Sch		
Schritt 2: Klicken Sie auf < Extras>. Klicken Sie	Sch		
anschließend auf <internetoptionen>.</internetoptionen>	ans		
Schritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte	Sch		
<sicherheit> und markieren Sie die Zone <internet>.</internet></sicherheit>	<si< th=""></si<>		
Klicken Sie auf <stufe anpassen="">, um die ActiveX –</stufe>	Sch		
Einstellungen zu ändern.	klic		
Schritt 4: Aktivieren Sie für "ActiveX –	übe		
Steuerelemente und Plugins" eine der Optionen			
<bestätigen> und <aktivieren>.</aktivieren></bestätigen>			

#### Anmelden an der IP-Kamera

Die Standard IP-Konfiguration ist DHCP. Sie finden die Kamera über das Device Searching Tool (auf der CD). Wenn kein DHCP-Server im Netzwerk verfügbar ist, verwendet die Kamera Ihre Standardadresse 192.168.0.250. Wenn Sie auf die Kamera zugreifen wollen, konfigurieren Sie die PC-IP-Adresse bitte wie folgt: 192.168.0.XXX; zum Beispiel:

IP Address: 192.168.0.100 Subnet Mask: 255.255.255.0

#### **Benutzername und Kennwort**

- Tippen Sie die IP-Adresse der Kamera in die Adressleiste des Webbrowsers ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Geben Sie den Standard-Benutzernamen (root) und das Standard-Kennwort (admin) ein. Beachten Sie, dass beim Benutzernamen die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt wird.

#### Installieren Sie das Active X-Steuerelement

- Sobald die Verbindung zur IP-Kamera hergestellt ist, wird direkt unter der Adressleiste eine Aufforderung zur Bestätigung der Installation des ActiveX-Steuerelements angezeigt
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Informationsleiste, dann auf "ActiveX-Steuerelement installieren…".

<u>File Edit View Favorites Tools Help</u>	)		
🔇 Back 🔹 🕥 - 💌 😰 🏠	🔎 Search   会	Favorites 🧭	8-8
Address 🕘 http://192.168.6.156/			
🎯 This site might require the following ActiveX	control: 'install.cab'	from 'Security Sys	tem Corp.'. Cl
This site might require the following ActiveX	control: 'install.cab' l	f <mark>rom 'Security Sys</mark>	tem Corp.
	_	1	

- Ein Sicherheitshinweis wird angezeigt. Klicken Sie auf "Installieren", um das Herunterladen der DC Viewer -Software auf den Computer zu starten.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Fertig stellen".

#### cherheitsstufe für Internetzone

hritt 1: Starten Sie Internet Explorer. hritt 2: Klicken Sie auf < Extras>. Klicken Sie schließend auf <Internetoptionen>. hritt 3: Klicken Sie auf die Registerkarte icherheit>, und markieren Sie die Zone <Internet>. hritt 4: Klicken Sie unten auf <Standardstufe>, und ken Sie auf <OK>, um die Einstellungen zu ernehmen. Schließen Sie das Browser-fenster, und rten Sie Internet Explorer erneut, um auf die IPmera zuzugreifen.



#### Viewer im Webbrowser

In der Abbildung unten ist die Startseite der Weboberfläche der IP-Kamera dargestellt. Welche Funktionen tatsächlich verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Kameramodell ab.

#### 3x Autofokus Objektiv



**G-Cam/EFD-3131** 

Ver. 1.1

HINWEIS: Schnellstartanleitungen zur Konfiguration der Kamera mittels GEUTEBRÜCK - Software (G-Set und GSC-Setup) finden Sie im Verzeichnis Dokumentation auf der mitgelieferten CDRom.

# GEUTEBRÜCK

## Full HD Ultra-WDR Kompakt Deckeneinbau-Fixdome IP Kamera

Schnellstartanleitung