


## Axis Body Cam Connect G-Core/AxisBodyCamConnect



- Sichere, verschlüsselte & manipulationssichere Übertragung zum G-Core Server
- Sofortige & automatisierte Übertragung zum G-Core Server
- Integration von Video- & Audioaufnahmen
- Eindeutige Zuordnung zwischen Benutzer, Gerät und aufgezeichnetem Videomaterial
- Geräte-ID & Zeitstempel als manipulations sicheres Wasserzeichen integriert

Diese Option wird benötigt, um eine Axis Body Cam mit dem G-Core-System zu verbinden. G-Core benötigt ein G-Core AxisBodyCamConnect für jeden angeschlossene Body Cam Medien-Kanal.

