

## Activación de un acceso de operador G-Core/ViewConnect

### G-Core/ViewConnect

Opción G-Core para la provisión de un acceso adicional de usuario para un sistema G-Core en particular. G-View puede configurarse para que sea compatible con el idioma local cuando se instala por primera vez.

Se admiten los siguientes idiomas/países:

- Inglés (EN)
- Alemán (DE)
- Francés (FR)
- Español (ES)
- Italiano (IT)
- Ruso (RU)
- Holandés (NL)
- Polaco (PL)
- Húngaro (HU)
- Turco (TR)
- Árabe (AR)

El ajuste predeterminado de G-View es Inglés. La opción se refiere al servidor del sistema. Cada versión básica de sistema G-Core se entrega con 10 G-Core/ViewConnect derechos de acceso del operador para acceso local o remoto.

Entrega e instalación llave en mano o configuración y puesta en marcha llave en mano

Tipo: G-Core/ViewConnect

Marca: Geutenrück o equivalente