

## Activation d'un accès opérateur G-Core/ViewConnect

### G-Core/ViewConnect

Option G-Core pour la fourniture d'un accès utilisateur supplémentaire pour un système G-Core particulier. G-View peut être configuré pour prendre en charge la langue locale lorsqu'il est installé pour la première fois. Les langues/pays suivants sont pris en charge :

- Anglais (EN)
- Allemand (DE)
- Français (FR)
- Espagnol (ES)
- Italien (IT)
- Russe (RU)
- Néerlandais (NL)
- Polonais (PL)
- Hongrois (HU)
- Turc (TR)
- Arabe (AR)

Le réglage par défaut de G-View est Anglais. L'option se réfère au serveur système. Chaque version de base de système G-Core est livrée avec 10 G-Core/ViewConnect droits d'accès opérateur pour un accès local ou à distance.

Livraison et installation clé en main ou montage et raccordement clé en main

Modèle: G-Core/ViewConnect

Marque: Geutebrück ou similaire