

## Axis Body Cam Integration G-Core AxisBodyCamIntegration



Le connecteur Axis BWC transfère la vidéo et l'audio d'une caméra corporelle Axis dans la base de données G-Core. Il est ainsi possible de visualiser et de rechercher ces séquences dans G-View ou de les synchroniser le long d'une ligne de temps avec des séquences vidéo provenant d'autres appareils mobiles ou de sources supplémentaires, comme par exemple des caméras fixes.

- Application de la loi / Enquêtes criminelles
- Transports publics
- Aéroports
- Gares ferroviaires
- Centres commerciaux
- Commerce de détail
- Entreprises industrielles
- Personnel d'entretien
- Divertissement-Evénements
- Parcs d'attractions
- Musées/Expositions

- Gestion simple et transparente des séquences du BWC dans la base de données G-Core.
- Amélioration des détails contextuels par la combinaison d'images mobiles et fixes.
- Génère des séquences dans les angles morts des caméras de vidéosurveillance.
- Vue synchronisée des séquences fixes et mobiles
- La recherche centralisée dans G-Core couvre les séquences de tous les dispositifs portés sur le corps.
- Recherche flexible par date/heure et officier/utilisateur
- Transfert sécurisé, crypté et à l'épreuve des manipulations vers le serveur G-Core.
- Transfert immédiat et automatisé vers le serveur G-Core.
- Intégration de séquences audio
- Correspondance unique entre l'utilisateur et la séquence vidéo enregistrée
- Identification de l'appareil et horodatage intégrés comme filigrane à l'épreuve de la manipulation.

