


Axis Body Cam Connect G-Core/AxisBodyCamConnect



Cette option est utilisée pour connecter une caméra corporelle Axis au système G-Core. G-Core a besoin d'une G-Core AxisBodyCamConnect pour chaque canal de média connecté.

