

Interface avec les systèmes radar (DMT) G-Core/DMTRadarClient



L'option relie G-Core au système radar de DMT. Le système radar contrôle par exemple les intrusions d'objets dans une zone définie de ports ou d'accès fluviaux, puis déclenche une alarme. En couplage avec G-Core, les images des deux caméras les plus proches de l'objet sont affichées à l'utilisateur en cas d'alarme.

- Ports
- Accès aux rivières

- Service Windows pour connecter le système radar de DMT Radar & Security Systems au système de gestion vidéo G-Core.
- Possibilité d'allumer les images de la caméra en fonction de l'action. La surveillance des ports et des cours d'eau, par exemple, est ainsi plus facile à mettre en œuvre.
- Le service détermine les deux caméras les plus proches de l'objet déclencheur d'alarme et active les flux de caméras dans le scénario d'alarme
- Les métadonnées telles que la position et la vitesse sont capturées et intégrées dans G-Core.
- Toutes les données de l'objet peuvent être stockées dans la base de données G-Core pour rechercher les événements d'alarme hors ligne.

Caractéristiques techniques

Désignation	Fonctions
Interface	Service Windows pour connecter un système radar par DMT Radar & Security Systems avec un G-ST. Fonctionne sous Windows 8.1 ou supérieur.
G-Core/DMTRadarClient	Référence 8.34076 Option logicielle pour le raccordement du système radar DMT au G-Core.